
INSTRUCTIONS

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :

1. **VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**
 2. Toujours débrancher l'unité de l'alimentation électrique avant l'entretien ou une réparation.
 3. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.
 4. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude. Ne pas installer près d'un chauffage au gaz ou électrique.
 5. Faire preuve de prudence lors de l'entretien des batteries. L'acide des batteries peut causer des brûlures à la peau et aux yeux. En cas de contact cutané ou oculaire avec de l'acide, rincer immédiatement avec de l'eau douce et contacter un médecin.
 6. L'équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non autorisé.
 7. L'usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par Beghelli Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la garantie de l'unité.
 8. Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
 9. La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.
 10. **VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !**
-

INSTALLATION

MONTAGE EN SURFACE TYPE PLAFONNIER / MURAL

1. Fixer la traverse à la boîte de jonction à l'aide de vis, s'il y a lieu. (Les vis ne sont pas fournies.)
2. Ouvrir l'embout (avec interrupteur d'essai et lampe témoin) et brancher le connecteur de la batterie avant le raccordement au c.a.
3. Acheminer les fils d'alimentation c.a. par le trou au centre du pavillon de recouvrement.
4. Installer le pavillon sur le boîtier en aluminium à l'aide de deux (2) vis cal. 10-24 (fournies) et effectuer le raccordement électrique.
5. Apposer le ou les chevrons requis sur la face de l'enseigne de sortie, puis enlever délicatement le gabarit du panneau. **MISE EN GARDE : Lorsqu'un chevron est collé sur la face de l'enseigne de sortie, il ne peut être réutilisé une fois enlevé. Il faut donc faire attention avant d'enlever un chevron.**
6. À l'aide de deux (2) vis M4-40 (fournies), fixer solidement le pavillon de recouvrement à la traverse.
7. L'unité peut être installée sur n'importe quelle surface. Le panneau indicateur EXIT peut être orienté de 0 ° à 180 °. Fixer le panneau indicateur à l'aide de vis de blocage, s'il y a lieu.

MONTAGE EN SURFACE PAR L'EXTRÉMITÉ

1. Fixer la traverse à la boîte de jonction à l'aide de vis, s'il y a lieu. (Les vis ne sont pas fournies.)
 2. Ouvrir l'embout (avec interrupteur d'essai et lampe témoin) et brancher le connecteur de la batterie avant le raccordement au c.a.
 3. Enlever l'embout du côté opposé et déboucher les trous permettant de tirer les fils et les vis de montage.
 4. Tirer tous les fils d'alimentation c.a. et les conducteurs par le trou au milieu de l'embout (en premier), puis du pavillon.
 5. Assembler le pavillon de recouvrement et l'embout au support en métal à l'aide de deux (2) vis cal. 10-24 (fournies) et effectuer les raccordements électriques requis.
 6. Enlever le raccord et insérer le bouchon et les rivets dans les trous sur le dessus du boîtier, boucher toute ouverture sur le boîtier.
 7. Apposer le ou les chevrons requis sur la face de l'enseigne de sortie, puis enlever délicatement le gabarit du panneau. **MISE EN GARDE : Lorsqu'un chevron est collé sur la face de l'enseigne de sortie, il ne peut être réutilisé une fois enlevé. Il faut donc faire attention avant d'enlever un chevron.**
 8. À l'aide de deux (2) vis M4-40 (fournies), fixer solidement le pavillon de recouvrement à la traverse.
 9. L'unité peut être installée sur n'importe quelle surface. Le panneau indicateur peut être orienté de 0 ° à 180 °. Fixer le panneau indicateur à l'aide de vis de blocage s'il y a lieu.
-

ENTRETIEN

1. Beghelli recommande de tester l'équipement et de conserver un registre conformément au code du bâtiment applicable. L'équipement doit être réparé s'il ne fonctionne pas tel que prévu pendant toute la durée du test.
 2. Nettoyer les panneaux/lentilles régulièrement pour que l'enseigne reste bien lisible.
- NOTE : Toujours couper l'alimentation c.a. avant l'entretien de l'unité. L'entretien et la réparation doivent être effectués par un personnel d'entretien qualifié. L'usage de pièces de rechange provenant d'un autre fabricant que Beghelli Canada Inc. peut causer une défaillance prématurée de l'équipement et annulera toute garantie.
-

GUIDE DE DÉPANNAGE

L'ENSEIGNE DE SORTIE NE S'ALLUME PAS DU TOUT

1. Vérifier l'alimentation c.a. – s'assurer que l'unité est sous tension c.a. 24 heures sur 24 (sans commutation).
2. L'alimentation c.a. est correcte et la lampe témoin n'allume pas, remplacer la carte de circuit imprimé.
3. La cause pourrait être une alimentation c.a. commutée (l'unité aura été mise hors tension à un moment donné).

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

1. Effectuer le raccordement électrique adéquat.
2. Pour une tension de 120 V c.a., connecter les fils noir et blanc à l'alimentation du bâtiment.
3. Pour une tension de 347 V c.a., connecter les fils rouge et blanc à l'alimentation du bâtiment.
4. Protéger d'un capuchon tout fil inutilisé. Dans tous les cas, utiliser des capuchons de connexion standards pour effectuer le raccordement. (figure 5).

Figure 1 - Plan de montage (montage en surface)




Figure 2 - Montage en surface type plafonnier




Figure 3 - Montage en surface mural




Figure 4 - Montage en surface en extrémité




Figure 5 - Schéma de câblage

